

HEMSミルエコmini


MEDIOTEC

ご利用方法／取扱説明／保証書


同梱部材

- | | | | | | |
|---|-------|----|-------------------------------|-------|----|
| ☐ HEMSミルエコmini本体 | | 1台 | ☐ 同梱書類 | | 1式 |
| ☐ ACアダプタ | | 1個 | | | |
| ☐ LANケーブル | | 1本 | | | |

各部の名称と働き



正面



背面

- | | | | |
|-------------|---|-----------|--|
| ①POWERランプ | 電源状態を示します。
▶ 緑色点灯: 正常
▶ 緑色点滅: 起動中
▶ 橙色点滅: 本体バージョンアップ中
▶ 赤色点灯: 工場出荷起動
▶ 赤色点滅: 起動失敗 | ⑤USBポート | 機能拡張用ポートです。
現在は利用していません。 |
| ②SERVERランプ | ネットワークの通信状態を示します。
▶ 緑色点灯: 正常
▶ 緑色点滅: 接続中
▶ 橙色点灯: 上位サーバ接続異常
▶ 赤色点灯: DHCP/IP取得中
▶ 赤色点滅: NTP同期中 | ⑥LANポート | ご利用者様所有のルーターと付属のLANケーブルを利用して接続します。 |
| ③S-METERランプ | スマートメーターとの通信状態を示します。
▶ 緑色点灯: 正常
▶ 緑色点滅: 接続中
▶ 橙色点灯: スマートメーター異常
▶ 赤色点灯: 無線異常
▶ 赤色点滅: 認証異常 | ⑦DC-INポート | 付属のACアダプターを接続します。
❗ 必ず専用ACアダプターをご利用ください。
専用のACアダプタ以外を使用すると、故障や発火の原因となります。 |
| ④EXT.ランプ | 機能拡張用ランプです。
現在は利用していません。 | | |

ミルエコminiの設置／ECHONET Lite機器の接続

家庭内で使用されるインターネット接続機器




有線LAN／無線LAN

HEMSで使用されるECHONET Lite接続機器



有線LAN／無線LAN



- ① お客様所有ルーターのLANポートとミルエコminiのLANポートをLANケーブルで接続します。
※プロバイダから提供された機器にルーター機能がある（一体型）場合もあります。
- ② ミルエコminiと付属のACアダプタを接続し、アダプタをコンセントに接続します。
- ③ **ECHONET Lite機器が無い場合：**④に進みます。
ECHONET Lite機器がある場合：ECHONET Lite機器をルーターに接続します。
- ④ ミルエコmini正面のLEDが下記ならば接続OKです。

POWER	POWER: 緑色点灯
SERVER	SERVER: 緑色点灯
S-METER	S-METER: 消灯
EXT.	EXT.: 消灯

※有線/無線はECHONET Lite機器により異なります。
詳しくは各ECHONET Lite機器のマニュアルをご確認下さい。
※有線接続の場合は専用ルーターのLANポートに接続します。LANポートが足りない場合は、スイッチングHUBを追加して下さい。

サービスサイト「EcoFan」オンラインマニュアル

web申し込みを実施頂く事により、サービスサイト「EcoFan」のご利用が可能となります。



ご利用開始マニュアル(フルマニュアル)
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE.pdf



Web申し込み
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_webappli.pdf



EcoFanホーム画面
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_home.pdf



電気料金の設定
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_charges.pdf



売電量・買電量・使用電力量の計測設定
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_dist.pdf



太陽光発電システムの計測設定
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_pv.pdf



蓄電池の計測設定
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_batt.pdf



その他家電の見える化・操作など
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_el.pdf



AI自動制御
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_ai.pdf



スマートメーターとの接続
https://eco-fan.jp/pdf/ef/EcoFan_TE_smeter.pdf

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

警 告



本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。



本製品から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中止した上で電源を切り、本体よりACアダプタを抜いてください。その後ご購入店もしくは当社サポートセンターまでご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



本製品に水などの液体や異物が入った場合は、直ちに使用を中止したうえで電源を切り、本体より電源コネクタを抜いてください。その後ご購入店もしくは当社サポートセンターまでご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。



本製品を、水を使う場所や湿気の多い所で使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

注 意



本製品を次のようなところで使用しないでください。
・高温または多湿なところ、結露を起こすようなところ
・直射日光のあたるところ
・平坦でないところ、土台が安定していないところ、振動の発生するところ
・静電気の発生するところ、火気の周辺

故障かな？とおもったら

Q：HEMSミルエコminiのPOWERランプが点灯していない

ご確認事項	－
ご 対 応	ACアダプタの接続をご確認ください。

Q：電力会社の明細と使用量が合わない

ご確認事項	－
ご 対 応	電力会社の明細は検針日を基準としており、月初～月末（1日～31日）ではありません。そのため、EcoFanの表示使用量との間に差が生じます。 ※電力量が大きく乖離している場合は、正常な計測がされていない可能性があります。EcoFanサポートセンター（0120-253-438）へお問い合わせください。

Q：EcoFan画面にデータが反映されない

ご確認事項	HEMSミルエコminiのシステムインジケータ「SERVER」は橙色点滅していませんか？（本紙「各部の名称と働き」を参照ください。）
ご 対 応	HEMSミルエコminiとお客様ルーターでインターネット接続をしていない可能性がございます。EcoFanサポートセンター（0120-253-438）へお問い合わせください。

ご確認事項	HEMSミルエコminiのシステムインジケータ「S-METER」は緑色点灯していますか？（本紙「各部の名称と働き」を参照ください。）
ご 対 応	スマートメーターと接続をしておりません。本紙「スマートメーターとの接続」をご確認ください。

無償保証規定

1：ご確認事項

本製品の設置にはブロードバンド環境（ADSL・光ファイバー・CATVなど）が必要です。
※モバイルルーターは対応しておりません。

2：保証期間

取扱説明書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品が故障した場合、ご指定の場所に出荷後翌月1日を起算日とし、1年間無償保証を適用させていただきます。

例：出荷日 令和2年1月10日の場合

令和2年2月1日から令和3年1月31日までが保証期間となります。

3：保証範囲

①製品本体

②同梱されている付属品一式

※取扱説明書に従って正常に使用したにもかかわらず、保証期間内に故障した場合は無償修理または無償で代替品と交換いたします。

その際の現地でのご対応は、販売店様・施工店様、もしくはお客様にてお願いいたします。

4：保証の失効

①お客様が本製品の譲渡や再販売など、保証書に記載されているお客様名と異なる第三者に譲渡した場合、保証期間内であっても失効いたします。

②保証書に記載の販売店名や出荷日が不明、または改ざんされたと判断出来る場合、保証期間内であっても保証は失効するものといたします。

5：保証の適用除外事項

①取扱説明書に記載されている取り扱い方法と異なる不適切な使用による故障

②お客様または第三者の故意・過失による不適切な行為に起因する故障

③本製品の設置位置の移動が認められた場合による故障

④地震・火災・水害・落雷などの天災、公害により生じた故障

⑤外装・塗装の劣化、退色・変色・カビなどによる故障

⑥日本国外での販売・設置による故障

⑦お客様ご自身または第三者による改造・修理による故障

⑧野外に設置した場合の故障

⑨指定動作温度／湿度外での使用による故障

⑩結露が原因による故障

⑪電波干渉による通信障害

⑫お客様環境下における無線およびインターネット通信障害

※保証期間経過後の修理やご相談につきましては、EcoFanサポートセンターまでお問い合わせください。

EcoFanサポートセンター
Tel:0120-253-438

免責事項

弊社は本製品に起因して生じたデータ欠損及びその他の損害は、いかなる場合においても責任は負いません。

製品保証書

本保証書は、下記保証期間中本紙に従って正常に使用したにもかかわらず故障が発生した場合に、本紙で定めた無償保証規定より無償修理または交換をお約束するものです。

保証書が無い場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がございます。

保証期間内に修理をご依頼される場合は、必ず本保証書のご提示が必要となります。

商 品 名	HEMS ミルエコmini	お 客 様	お 名 前 _____ 様
型 名	MIRUECO mini		ご 住 所 _____
製 造 番 号			電話番号 （ ） －
保 証 期 間	無償保証規定をご確認ください	販 売 店	住所・取扱店名 _____
出 荷 日	同梱の出荷証明書をご確認ください		電話番号 （ ） －

お問い合わせ先

EcoFan(エコファン)サポートセンター



info@eco-fan.jp

製造元

 **MEDIOTEC**

株式会社メディアオテック

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル8階