

# 利用設定

## 売買電力量の収集設定

**1** ECHONET Lite分電盤またはスマートメーターから売買電力量の収集設定を行います。本設定を行う事によりホーム画面に現在の売買電力量を表示させ、データ画面上にてグラフ描画を行います。

### 1 売買電力量の取得先設定

その他 > 設定 > 収集するデータの由来設定 をタップ



### 2 データ由来の設定

#### スマートメーターから電力量を収集する場合

「スマートメーター由来」を選択し保存します。

ミルエコminiとスマートメーターを接続するためP16「スマートメーター（Bluetooth）との接続」に進みます。

#### ECHONET Lite分電盤から電力量を収集する場合

「分電盤由来」を選択し保存します。

ミルエコminiとECHONET Lite分電盤を接続するためP17「ECHONET Lite分電盤との接続」に進みます。

